



Steiner® Gold

Schneckenkorn

Amazone ZAM OM Steiner Gold

Scheibe	OM 18-24		OM 24-36					
Arbeitsbreite	15	16	18	20	21	24	27	28
Schaufelstellung	₁ 26/55	₁ 26/55	22/52	22/54	22/54	23/54	24/55	₂ 24/55

Schieberposition für Mengeneinstellung										
Arbeitsbreite	Kg/ha	Schieberposition								
		3	4	5	6	7	8	9	10	12
15	8	5	5,5	6	6,5	7		7,5	8	
	10		5,5	6	7		7,5	8	8,5	9
	12	5,5	6	7	7,5	8		8,5	9	9,5
16	8	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		8,5
	10	5,5	6	6,5	7	7,5	8		8,5	9
	12	5,5	6	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
18	8	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		8,5
	10	5,5	6	7	7,5	8		8,5	9	9,5
	12	5,5	6	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
20	8	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		8,5
	10	5,5	6	7	7,5	8		8,5	9	9,5
	12	6	6,5	7	8	8,5	9	9,5	10	
21	8	5,5	6	6,5	7	7,5	8		8,5	9
	10	5,5	6	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
	12	6	7	8	8,5	9	9,5	10		
24	8	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5
	10	5,5	6	7	7,5	8	8,5	9	10	
	12	6	7	8	8,5	9	9,5	10		
27	8	5,5	6	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
	10	6	7	8	8,5	9	9,5	10		
	12	7	7,5	8	9	10				
28	8	6	6,5	7	8	8,5	9	9,5	10	
	10	6	7	8	9	9,5	10			
	12	7	8	9	10					
	8	6	7	7,5	8	8,5	9	10		
	10	7	7,5	8	9	10				
	12	7	8	9	10					

Allgemeine Bedingungen
Die Einstellwerte für die Düngerstreuer sind Richtwerte. Das Verhalten der Schneckenkörner kann je nach Wetterbedingungen unterschiedlich sein (vor allem je nach Luftfeuchtigkeit). Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Düngerstreuer selber auch Abweichungen haben können, trotz der richtigen Einstellungen. Um sicher zu stellen, dass die gewünschte Dosierung und Verteilung nicht abweicht, empfiehlt DE SANGOSSE allen Verbrauchern, die Einstellungen zu überprüfen.