



# Steiner® Gold Schneckenkorn

## Amazone ZAM ULTRA Steiner Gold

Scheibe	OM 15-24						OM 24-48							
Arbeitsbreite	15	16	18	20	21	24	18	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	25/51	25/51	25/51	26/52	26/52	27/53	21/46	21/46	23/47	24/48	24/48	25/50	25/52	25/55

Schieberposition für Mengeneinstellung												
Arbeitsbreite	Km/h	Kg/ha										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	8					5				7		
	10							7				
	12						7			8		
16	8									7		
	10							7			8	
	12						7	7,5	8			
18	8									7	7,5	8
	10						7	8	9			
	12				7	8	9					
20	8							7	8	8,5	9	
	10				7	8	8,5	9	9,5	10		
	12				7	8	9	9,5	10			
21	8						7	7,5	8	9		
	10					7	8	9	9,5	10		
	12			7	7,5	8	9	9,5	10			
24	8					7	7,5	8	9			
	10				7	8	9	9,5	10	10,5	11	
	12			7	8	9	10	10,5	11			
27	8				7	7,5	8	9	9,5	10	10,5	
	10			7	8	9	9,5	10	11			
	12		7	8	9	9,5	10	11				
28	8				7	8	8,5	9	9,5	10	11	
	10			7	8	9	9,5	10	11			
	12		7	8	9	10	11					
30	8				7	8	9	9,5	10	10,5	11	
	10			7	8	9	10	11				
	12		7	8	9	10	11					
32	8			7	7,5	8	9	10	10,5	11		
	10		7	8	9	9,5	10	11				
	12	7	8	9	10	11						
36	8				9	9,5	10	10,5	11			
	10			9	10	10,5	11					
	12	9	9,5	10	10,5	11						

**Allgemeine Bedingungen**  
 Die Einstellwerte für die Düngerstreuer sind Richtwerte. Das Verhalten der Schneckenkörner kann je nach Wetterbedingungen unterschiedlich sein (vor allem je nach Luftfeuchtigkeit). Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Düngerstreuer selber auch Abweichungen haben können, trotz der richtigen Einstellungen. Um sicher zu stellen, dass die gewünschte Dosierung und Verteilung nicht abweicht, empfiehlt DE SANGOSSE allen Verbrauchern, die Einstellungen zu überprüfen.