

# TABLEAU D'EPANDAGE POUR LENTILLES ANTILIMACES®



## APV- Epandeur électrique

Petit épandeur KS 40 (WD)												
Largeur de travail	3 m			4,5 m			6 m			7,5 m		
Vitesse de rotation	2			4-5			6-7			7-9		
km/h	10	15	20	10	15	20	10	15	20	10	15	20
Position du doseur pour 3kg/ha	2,2	2,8	3,0	2,2	3,0	3,3	2,3	2,7	3,0	2,2	2,7	3,2
Position aube d'éjection	1 normal 1 en arrière			1 normal 1 en arrière			1 normal 1 en arrière			1 normal 1 en arrière		
Streuprofi standard plus												
Largeur de travail	12 m			15 m			18 m			20 m		
Vitesse de rotation	40-50 m			50-60 m			70-80 m			80-99 m		
km/h	10	15	20	10	15	20	10	15	20	10	15	20
Position du doseur pour 3kg/ha	2,2	2,8	3,0	2,2	3,0	3,3	2,3	2,7	3,0	2,2	2,7	3,2
Streuprofi spezial plus												
Largeur de travail	12 m			15 m			18 m			20 m		
Vitesse de rotation	1400-1600			1700-1900			2300-2500			2700-max		
km/h	10	15	20	10	15	20	10	15	20	10	15	20
Position du doseur pour 3kg/ha	2,2	2,8	3,0	2,2	3,0	3,3	2,3	2,7	3,0	2,2	2,7	3,2

Respectez s.v.p: Les tableaux d'épandage montrent des valeurs indicatives! Contrôlez toujours le profil d'épandage en comptant un mètre carré:  
Référence: 30-33 lentilles/m<sup>2</sup> correspondent à 3 kg/ha.