


TABLEAU D'EPANDAGE POUR LENTILLES ANTILIMACES®


RAUCH MDS



Largeur de travail



Aube d'éjection



Vitesse de rotation



Hauteur d'attelage



Réglage aube d'éjection pour épandage normal




Réglage aube d'éjection pour épandage en bordure



Position doseur

	12 m	15 m	18 m
	M1	M1	M1
	540	540	600
	50/50	70/70	70/70
	D3-C1	D6-C1	X4-D1
	A5-A5	B6-A3	--

	kg/ha								
	8 km/h			10 km/h			12 km/h		
									
9	3,1	2,5	2,1	2,5	2,0	1,7	3,1	2,5	2,1
10	-	-	-	5,0	4,0	3,3	5,2	4,2	3,5

Respectez s.v.p: Les tableaux d'épandage montrent des valeurs indicatives! Contrôlez toujours le profil d'épandage en comptant un mètre carré:
Référence: 30-33 lentilles/m² correspondent à 3 kg/ha.