

TABLEAU D'EPANDAGE POUR LENTILLES ANTILIMACES®



LEHNER SuperVario®

Hauteur d'attelage: 1,30 m

| Largeur de travail | 3 m | | | | | | 4 m | | | | | | 6 m | | | | | | 9 m | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|
| Vitesse de rotation | 350 | | | | | | 450 | | | | | | 550 | | | | | | 920 | | | | | |
| km/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Position du doseur pour 3kg/ha | - | - | 23 | 24 | 25 | 26 | - | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 24 | 27 | 28 | 29 | 31 | 34 |
| Position aube d'éjection | Position 3,0 | | | | | | Position 4,0 | | | | | | Position 4,0 | | | | | | Position 4,0 | | | | | |

| Largeur de travail | 10 m | | | | | | 12 m | | | | | | 15 m | | | | | | 21 m | | | | | |
|--------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|
| Vitesse de rotation | 1000 | | | | | | 1350 | | | | | | 1900 | | | | | | 3000 | | | | | |
| km/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Position du doseur pour 3kg/ha | 25 | 28 | 29 | 31 | 33 | 38 | 24 | 27 | 29 | 30 | 33 | 38 | 24 | 27 | 29 | 30 | 33 | 37 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 39 |
| Position aube d'éjection | Position 4,0 | | | | | | Position 4,0 | | | | | | Position 4,0 | | | | | | Position 4,0 | | | | | |

Respectez s.v.p: Les tableaux d'épandage montrent des valeurs indicatives! Contrôlez toujours le profil d'épandage en comptant un mètre carré:
Référence: 30-33 lentilles/m² correspondent à 3 kg/ha.