















Rauch Kuhn

AXIS - H 30.1 / 40.1 EMC / EMC + W

	18 m	20 m	21 m	24 m	24 m										
	S 4	S 4	S 4	S 6	S 4 + Z 14										
1/min	900	1100	1100	900	1000										
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50										
	4	5	5	6	3										
	2	3,5	3,5	4,5	1,5										
1/min	700	900	900	700	750										
	--	--	--	--	--										
1/min	--	--	--	--	--										
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
2	3.3	2.7	2.2	3.0	2.4	2.0	2.9	2.3	5.0	2.5	2.0	4.4	2.5	2.0	4.4
3		7.0	5.8	7.9	6.3	5.3	7.5	6.0	5.0	6.6	5.3	4.4	6.6	5.3	4.4

	25 m	25 m	27 m	27 m	27 m										
	S 6	S 4 + Z 14	S 6	S 8	S 4 + Z 14										
1/min	900	1000	1000	900	1000										
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50										
	6	3	6	7	3										
	4,5	1,5	4,5	5,5	1,5										
1/min	700	750	800	700	800										
	--	--	--	--	--										
1/min	--	--	--	--	--										
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
2	2.4			2.4			2.2			2.2			2.2		
3	6.3	5.0	4.2	6.3	5.0	4.2	5.8	4.7	3.9	5.8	4.7	3.9	5.8	4.7	3.9

Allgemeine Bedingungen

Das Verhalten der Schneckenkörner kann je nach Wetterbedingungen unterschiedlich sein (vor allem je nach Luftfeuchtigkeit). Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Düngerstreuer selber auch Abweichungen haben können, trotz der richtigen Einstellungen. Um sicher zu stellen, dass die gewünschte Dosierung und Verteilung nicht abweicht, empfiehlt DE SANGOSSE allen Verbrauchern, die Einstellungen zu überprüfen.