

Technische Informationen

VENNO HORTISEPT CLEAN PLUS®

Stark schäumendes, alkalisches Reinigungsmittel zum Entfernen von organischen Verschmutzungen auf diversen Oberflächen im Gemüse- und Zierpflanzenbau

Inhaltsstoffe: <5% Amine, Kokos-alkyldimethyl-, N-Oxide, <5% Natrium-p-cumolsulfonat, 5-10% Natriumoctylsulfat, 10-15% Natriumhydroxid;
Inhaltsstoffangabe gem. Detergentien VO 648/2004
EG: <5% anionische Tenside, <5% Phosphonate, <5% Polycaroxylate.

ANWENDUNG:

VENNO HORTISEPT CLEAN Plus reinigt Verschmutzungen, pflanzliche Rückstände von Flächen wie Energieschirmen, Mypex, Bändchengewebe, Rolltischen, Gewächshäusern, Folientunneln, Stegplatten, Töpfen, Kisten, usw.

Aufwandmenge: 1-2 %
(1-2 l in 100 l Wasser)

Je nach Verschmutzung wird **VENNO HORTISEPT CLEAN Plus** auf die zu reinigende Fläche (Kunststoff, Plastik, Holz, Glas, Beton, Metall usw.) in der wässrigen Anwendungskonzentration mit bis zu 40 °C warmem Wasser aufgetragen.

Die Fläche sollte ausreichend und gleichmässig benetzt werden. Mit der Schaumapplikation erreicht man den besten Benetzungsgrad der behandelten Oberfläche. Für ein optimales Resultat sollte man **VENNO HORTISEPT CLEAN Plus** nur kurz – 1 bis max. 5 Minuten – einweichen lassen (jedoch ohne anzutrocknen) und mit warmem Wasser unter Druck abspülen.

Das Reinigungsmittel **VENNO HORTISEPT CLEAN Plus** ergänzt unsere MENNO Chemie Produktelinie mit **Menno Florades** und **Menno Ter forte** optimal.

Anwendungsbeispiel mit Menno Ter forte:

Veralgte und verschmutzte Flächen werden gezielt in zwei Schritten gründlich gereinigt:

1.) Die zu reinigende Oberfläche wird mit **Menno Ter forte** eingeschäumt. Anschliessend lässt man das Algizid 2 Tage antrocknen.

2.) **VENNO HORTISEPT CLEAN Plus** mit einer Konzentration von 2 % (2 l des Produkts in 100 l Wasser) einschäumen, 1-5 Minuten einwirken lassen und anschliessend die Oberfläche mit warmem Wasser unter Druck abspülen.

Anwendungsbeispiel mit Menno Florades:

Desinfektion von Flächen in zwei Schritten:

1.) Entfernen der pflanzlichen Rückstände, resp. der organischen Verschmutzungen mit **VENNO HORTISEPT CLEAN Plus**. Produkt in einer 2%-konzentrierten Lösung auf die Fläche auftragen (Schaumapplikation), einwirken lassen und mit warmem Wasser unter Druck abspülen.

2.) Zur Bekämpfung von Bakterien, Pilzen sowie von Viren wird **Menno Florades** verwendet. Vor der Desinfektion mit **Menno Florades** muss die mit dem Reinigungsmittel **VENNO HORTISEPT CLEAN Plus** behandelte Fläche zuerst abtrocknen. Anschliessend wird das Desinfektionsmittel entweder tropfnass oder mit einem Menno-Gerät via Schaumapplikation auf die zu desinfizierende Fläche aufgetragen. Beispielsweise beträgt die Aufwandmenge der Gebrauchslösung für Kartoffel-Lagerflächen, Kisten, Geräte sowie für Stellflächen und Geräte im Obst-, Gemüse- und Zierpflanzenbau 0,6-0,8 l/m².



Omya (Schweiz) AG
AGRO CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch

VERTRÄGLICHKEIT:

Die zu behandelnde Fläche sollte vor der Anwendung auf Produktbeständigkeit geprüft werden. Von der Spritzbrühe getroffene Pflanzen werden möglicherweise geschädigt. Deshalb niemals auf benachbart wachsende Pflanzen direkt oder indirekt spritzen.

VERPACKUNG: Kanne à 10 l

GEFAHRENKENNZEICHNUNGEN:

Gefahrenbezeichnung:

GHS05 Ätzend

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung /Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Die Angaben der technischen Merkblätter dienen zur Information. Massgebend sind die Gebrauchsanweisungen auf unseren Packungen.

® Eingetragenes Warenzeichen der MENNO Chemie GmbH