





















Rauch Kuhn











AXIS - M 30.1 / 40.1 et 30.1 W / 40.1W











	12 m	15 m	16 m	18 m	18 m										
	S 2	S 2	S 2	S 2	S 4										
	450	540	540	540	540										
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50										
	2	4	4	5	4										
	K 12,5	K 12,5	K 12,5	M 12,5	L 13										
	420	540	540	540	540										
	K 12,5	O 12,5	O 12,5	--	--										
	450	540	540	--	--										
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
1	2.5	2.0		2.0			3.8	3.0	2.5	3.3	2.7	2.2	3.3	2.7	2.2
2	5.0	4.0	3.3	4.0	3.2	2.7	7.0	7.9	6.6		7.0	5.8		7.0	5.8
3															

	20 m	21 m	24 m	24 m	25 m										
	S 4	S 4	S 6	S 4 + Z 14 **	S 6										
	650	650	540	600	540										
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50										
	5	5	6	3	6										
	O 13	O 13	P 13	S 13	P 13										
	650	650	540	600	540										
	--	--	--	--	--										
	--	--	--	--	--										
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
2	3.0	2.4	2.0	2.9	2.3		2.5	2.0		2.5	2.0		2.4		
3	7.9	6.3	5.3	7.5	6.0	5.0	6.6	5.3	4.4	6.6	5.3	4.4	6.3	5.0	4.2

Allgemeine Bedingungen
 Das Verhalten der Schneckenkörner kann je nach Wetterbedingungen unterschiedlich sein (vor allem je nach Luftfeuchtigkeit). Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Düngerstreuer selber auch Abweichungen haben können, trotz der richtigen Einstellungen. Um sicher zu stellen, dass die gewünschte Dosierung und Verteilung nicht abweicht, empfiehlt DE SANGOSSE allen Verbrauchern, die Einstellungen zu überprüfen.

Rauch Kuhn












	25 m	27 m	27 m	27 m	28 m										
	S 4 + Z 14 **	S 6	S 8	S 4 + Z 14 **	S 6										
	600	600	540	600	600										
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50										
	3	6	7	3	6										
	S 13	R 13	S 13,5	T 13,5	R 13										
	600	600	540	600	600										
	--	--	--	--	--										
	--	--	--	--	--										
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
2	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
	2.4			2.2			2.2			2.2			2.1		
3	6.3	5.0	4.2	5.8	4.7	3.9	5.8	4.7	3.9	5.8	4.7	3.9	5.6	4.5	3.8

	28 m	30 m	30 m	32 m	32 m										
	S 8	S 8	S 6 + Z 16 **	S 6 + Z 16 **	S 8 + Z 18 **										
	540	650	540	600	650										
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50										
	7	7	1,5	1,5	1										
	S 13,5	T 13,5	U 13,5	V 13,5	T 13,5										
	540	650	540	600	650										
	--	--	--	--	--										
	--	--	--	--	--										
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
2	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
	2.1			2.0			2.0			4.9	3.9	3.3	4.9	3.9	3.3
3	5.6	4.5	3.8	5.3	4.2	3.5	5.3	4.2	3.5	4.9	3.9	3.3	4.9	3.9	3.3
4						7.5			7.5			7.0			7.0

Allgemeine Bedingungen

Das Verhalten der Schneckenkörner kann je nach Wetterbedingungen unterschiedlich sein (vor allem je nach Luftfeuchtigkeit). Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Düngertreuer selber auch Abweichungen haben können, trotz der richtigen Einstellungen. Um sicher zu stellen, dass die gewünschte Dosierung und Verteilung nicht abweicht, empfiehlt DE SANGOSSE allen Verbrauchern, die Einstellungen zu überprüfen.

Rauch Kuhn

	33 m	33 m													
	S 6 + Z 16 **	S 8 + Z 18 **													
	600	650													
	50 / 50	50 / 50													
	1,5	1													
	V 13,5	T 13,5													
	600	650													
	--	--													
	--	--													
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
3	4.8	3.8	3.2	4.8	3.8	3.2									
4			6.8			6.8									

Allgemeine Bedingungen

Die Einstellwerte für die Düngerstreuer sind Richtwerte. Das Verhalten der Schneckenkörner kann je nach Wetterbedingungen unterschiedlich sein (vor allem je nach Luftfeuchtigkeit). Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Düngerstreuer selber auch Abweichungen haben können, trotz der richtigen Einstellungen. Um sicher zu stellen, dass die gewünschte Dosierung und Verteilung nicht abweicht, empfiehlt DE SANGOSSE allen Verbrauchern, die Einstellungen zu überprüfen.